



Tatonka

Палатки и тенты: инструкция

Перед поездкой:

- Проверьте комплектацию палатки: внешний тент, внутренний тент, дуги, оттяжки, колышки
- Проверьте комплектацию тенты: тенты и оттяжные стропы
- Если комплектация неполная, или оборудование повреждено, убедитесь, что до Вашей поездки произведен необходимый ремонт или докуплены нехватящие элементы

Выбор места установки палатки:

- Не устанавливайте палатку на дне ущелья или в нижней части склона
- Не устанавливаете палатку под большими высокими деревьями
- Не устанавливайте палатку на полностью открытой местности с постоянным прямым солнечным светом
- Перед установкой внимательно осмотрите место установки палатки, очистите его от острых камней и веток

Сборка палатки:

- Вытащите палатку и разверните ее на земле
- Если у Вашей палатки есть отдельный пол, уложите его на наиболее ровную поверхность
- Аккуратно соберите дуги палатки, убедитесь, что места соединения плотно сомкнулись (иначе дуга может сломаться)
- Протолкните дуги внутрь карманов на тенте (Внимание! Дуги можно только проталкивать внутри кармана, тянуть ни в коем случае нельзя)
- Разместите конец дуги в торцевой карман. Противоположный конец дуги разместите в люверс на стропе
- Подтяните стропу у края дуги
- Когда все дуги вставлены, поднимите и распрямите палатку, закрепите палатку колышками
- Разместите внутреннюю палатку внутри внешнего тента, закрепите на петли (или бакли, в зависимости от палатки)
- Закрепите колышками оттяжные шнуры

Сборка тента:

- Тенты Татонка оснащены оттяжными шнурами, их необходимо крепко привязать к петлям на тенте
- Далее – необходимо закрепить тент в желаемом месте
- Внимание! Не допускается слишком сильное натяжение оттяжных шнуров тента

Разборка палатки:

- Вытащите все вещи из палатки

- Закройте все молнии
- Снимите внутреннюю палатку
- Вытащите все колышки, очистите их и уберите в мешочек
- Соберите оттяжные шнуры, аккуратно сверните их и закрепите узелком
- Ослабьте стропу у торцов дуги, вытащите край дуги из люверса
- Со стороны тканевого кармана аккуратно вытолкните дугу из кармана (Внимание! Дугу нельзя тянуть, можно только проталкивать)
- Разберите дуги, поместите их в мешочек
- Разложите на земле внешний тент, сверху – внутренний тент
- Сложите тенты вдвое, затем еще вдвое
- Далее – скрутите тенты до размера упаковочного мешка
- Уберите тенты в упаковочный мешок
- Уберите в упаковочный мешок колышки, дуги и пол палатки (если имеется)

Уход за палатками и тентами:

- Если тент или палатка влажные во время сборки, обязательно нужно их просушить перед упаковкой
- Если нет возможности просушить сразу, вытащите палатку (тент) для просушки не позже, чем через 12 часов после сборки
- Перед тем, как убирать палатку (тент) на длительное хранение – убедитесь, что она полностью сухая (иначе ткань может испортиться)
- Хранить палатку (тент) нужно в сухом прохладном месте, избегать попадания солнечных лучей или влаги