



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СНЕГОКАТОВ

Чтобы катание на снегокате приносило только положительные эмоции, соблюдайте несколько правил.

1. Если на снегокате катаются дети, не оставляйте их без присмотра!
2. Перед катанием обязательно проверьте **исправность тормозного устройства и надежную затяжку всех резьбовых соединений.**
Помните! Тормозное устройство не гарантирует мгновенной остановки снегоката, а только способствует снижению скорости перед возникшим препятствием.
3. Перед спуском убедитесь, что на трассе или склоне нет **деревьев**, неровностей, ям, ледяных торосов или посторонних предметов.
4. Не катайтесь на снегокате по поверхности, лишенной снега.
5. Ни в коем случае не нагружайте снегокат сверх оговоренной грузоподъемности.
6. Не допускайте свободное волочение буксировочного шнура.
7. Не катайтесь на снегокате, если уклон превышает 35°.
8. Используйте средства защиты во время катания: шлем, перчатки и наколенники смягчат удар при столкновении или падении.
9. Храните снегокат в помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, влаги, кислот, щелочей и пылящих веществ, на расстоянии не менее 1,5 м от теплоизлучающих устройств, при температуре воздуха от -25° до +30° С и влажности не более 63%. Место должно быть недоступно детям до 3 лет.
10. Сохраняйте паспорт и руководство по эксплуатации в течение всего срока службы снегоката.

Внимание! Данная информация несет рекомендательный характер. За последствия использования инвентаря для зимних видов спорта и активного отдыха компания «Спортмастер» ответственности не несет.