

TERMIT

SKATEBOARDING

User guide

Benutzerhandbuch

Руководство пользователя

User guide

Read and view this instruction carefully before starting to use the skateboard. Please keep these instructions. This manual contains important information on safety, technical characteristics and

Benutzerhandbuch

Vor dem Gebrauch de Skateboards lesen und schauen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf.


Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, den technischen Eigenschaften und zur Wartung des Skateboards.

Руководство пользователя

Внимательно прочитайте и просмотрите руководство перед началом использования скейтборда.

Сохраните это руководство.

Данное руководство содержит важную информацию о безопасности, технических характеристиках и обслуживании скейтборда.



1. Before the ride, it is important to check the skateboard for damage. All screws, bolts and nuts should be securely tightened in place. When necessary, tighten them up using the Allen wrench or spanner.
2. Pay attention to the user weight restrictions on each model.
3. Be sure to wear full protective gear (helmet, protection for knees, elbows, and wrists).
4. Before using the skateboard adjust the suspension hardness according to your weight:
 - to make the deck more flexible: with the spanner #14 unscrew the King pin on truck. Do not screw off too much to avoid the suspension loosening.
 - to make the deck less flexible: with the spanner #14 tighten the King pin on truck. Pay attention to the user weight restrictions on each model.
5. Pay attention to the road surface damages. Avoid skating on dirty, wet or oily road sections.
6. Always skate on the right side of the street. Give the road to pedestrians.
7. Observe the rules of road traffic. Do not skate on a road with intense traffic.
8. Children under 8 years should be riding under the adults' supervision.
9. TERMIT skateboards are not designed for aggressive riding and performing any jumping tricks, as well as riding on rails and borders.
10. It is strictly prohibited to ride the skateboard together with somebody else.
11. Do not ride a skateboard from slopes of mountains, from steep slopes, in dangerous places, on the roadway and on sidewalks with a lot of people. Be careful while riding. Keep control of your speed.
12. To keep the bearings in a normal condition, you should not ride on water, oil products, sand. If the bearings do not work very well, remove them and immerse them in the solvent for a few minutes, dry and lubricate with special bearing grease or technical oil, lithol, solidol, etc. Attention! Do not use the vegetable oil or butter. The bearings will not function properly.
13. TERMIT skateboards are made of durable modern materials and are designed for intensive use, but can be prone to breakage due to improper use and intentional damage. A large number of strokes and aggressive physical impact will cause damage and wear of materials.
14. It is not recommended to make any changes to the model's construction as it may lead to a loss of structural strength of the skateboard, and, as a result, to reduce the safety of skating.
15. To prevent damage to your skateboard, store it in a dry indoor area. Do not take out your skateboard for storage in winter on balconies. Protect the skateboard from dust, moisture, direct sunlight, and from heat.

DE Gebrauchsregeln

1. Vor jeder Fahrt überprüfen Sie die Sicherheit der Befestigung von Konstruktionselementen des Skateboards, wo die Schraubverbindungen verwendet werden. Schrauben Sie sie gegebenenfalls mit Inbusschlüsseln oder Doppelringschlüsseln ein.
2. Beachten Sie die Gewichtsbeschränkungen des Benutzers für jedes Modell.
3. Verwenden Sie unbedingt Handgelenkschützer oder Schutzhandschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer und Helm.
4. Passen Sie die Steifigkeit der Federung vor dem Fahren an Ihr Gewicht an:
 - um den Neigungswinkel des Decks zu erhöhen: lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel Nr. 14 die King-Pin-Mutter an der Aufhängung (Track). Um ein Lösen der Aufhängung des Skateboards zu vermeiden, muss ein übermäßiges Lösen der Mutter verhindert werden.
 - um den Neigungswinkel des Decks zu reduzieren: schrauben Sie mit einem Schraubenschlüssel Nr. 14 die King-Pin-Mutter an der Aufhängung (Track) fest.
5. Achten Sie auf Beschädigungen der Straßenoberfläche. Fahren Sie nicht auf Wasser, Öl oder Sand.
6. Skaten Sie auf der rechten Seite von Straßen und Gehwegen. Geben Sie immer den Fußgängern den Weg frei.
7. Befolgen Sie alle Verkehrsregeln. Hüten Sie sich vor Straßen mit starkem Autoverkehr.
8. Kinder unter 8 Jahren müssen unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.
9. TERMIT Skateboards sind nicht für einen aggressiven Fahrstil und zum Ausführen von Sprungtricks sowie zum Fahren auf Geländern und Bordsteinen konzipiert.
10. Das Fahren zu zweit auf einem Skateboard ist strengstens untersagt und Bordsteinen konzipiert.
11. Es ist verboten, Skateboard von den Hängen der Berge, von steilen Hängen, an gefährlichen Orten, auf der Straße und auf Gehwegen mit vielen Menschen zu fahren. Seien Sie vorsichtig beim Skaten. Kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit.
12. Skaten Sie nicht auf Wasser, Erdölprodukten oder Sand, um die Lager in gutem Zustand zu halten. Wenn die Lager nicht sehr gut funktionieren, entfernen Sie diese und senken Sie sie für einige Minuten in ein Lösungsmittel. Trocknen und fetten Sie sie mit dem Sonderfett für Lager oder technischem Öl oder Lithol, Schmierfett usw. ein.
13. TERMIT Skateboards bestehen aus robusten, modernen Materialien und sind für intensive Nutzung ausgelegt. Sie können jedoch aufgrund unsachgemäßer Verwendung und vorsätzlicher Beschädigung knicken. Bei einer großen Anzahl von Schlägen und aggressiver physischen Einwirkung werden sich die Materialien abnutzen und brechen.
14. Es wird nicht empfohlen, Änderungen am Design der Modelle vorzunehmen, da dies zum Verlust der strukturellen Festigkeit des Skateboards und infolgedessen zu einer Verringerung der Skatesicherheit führen kann.
15. Um Schäden am Skateboard zu vermeiden, bewahren Sie es an einem trockenen, geschlossenen Ort auf. Bringen Sie Ihr Skateboard nicht zur Aufbewahrung im Winter auf Balkone und Loggien. Schützen Sie das Skateboard nach Gebrauch vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen.

RU Правила эксплуатации

1. Перед каждым катанием проверяйте надежность крепления элементов конструкции скейтборда, в которых используются винтовые соединения. При необходимости завинтите их, используя ключи-шестигранники или накидные ключи.
2. Обращайте внимание на ограничение веса пользователя для каждой модели.
3. Обязательно используйте защиту запястий или защитные перчатки, наколенники, налокотники и шлем.
4. Перед началом катания настройте жесткость подвески согласно вашему весу:
 - для увеличения угла наклона деки: с помощью гаечного ключа №14 открутите гайку King pin на подвеске (траке). Чтобы избежать расшатывания подвески скейтборда, необходимо не допускать чрезмерное ослабление гайки.
 - для уменьшения угла наклона деки: с помощью гаечного ключа №14 закрутите гайку King pin на подвеске (траке).
5. Будьте внимательны к повреждению дорожного покрытия. Не катайтесь по воде, маслу или песку.
6. Катайтесь по правой стороне дорог и тротуаров. Всегда уступайте дорогу пешеходам.
7. Соблюдайте все правила дорожного движения. Остерегайтесь мест с сильным автомобильным движением.
8. Дети до 8 лет должны кататься под наблюдением взрослых.
9. Скейтборды TERMIT не предназначены для агрессивного стиля катания и выполнения любых прыжковых трюков, а также катания по перилам и бордюрам.
10. Езда вдвоем на скейтборде строго запрещена.
11. Запрещается кататься на скейтборде со склонов гор, с крутых склонов, в опасных местах, на проезжей части улиц и на тротуарах с большим количеством людей. Будьте внимательны при катании. Контролируйте вашу скорость.
12. Чтобы сохранить подшипники в нормальном состоянии, нельзя кататься по воде, нефтепродуктам, песку. Если подшипники не очень хорошо работают, снимите их и опустите в растворитель на несколько минут, высушите и смажьте специальной смазкой для подшипников или техническим маслом, литолом, солидолом и т.д. Внимание! Никогда не используйте для смазки пищевое (сливочное или подсолнечное) масло. Это не обеспечит надежную работу подшипников.
13. Скейтборды TERMIT сделаны из прочных современных материалов и предназначены для интенсивного использования, но могут быть подвержены излому вследствие неправильной эксплуатации и преднамеренной порчи. При большом количестве ударов и агрессивном физическом воздействии материалы будут изнашиваться и ломаться.
14. Не рекомендуется вносить какие-либо изменения в конструкцию моделей, т.к. это может привести к потере структурной прочности скейтборда, и, как следствие, к снижению безопасности катания.
15. Во избежание повреждений Вашего скейтборда, храните его в сухом закрытом помещении. Не выносите Ваш скейтборд для хранения зимой на балконы и лоджии. Оберегайте скейтборд от пыли, влаги, прямых солнечных лучей и от высокой температуры после использования.