



WARRANTY

Гарантия

YEARS

2

года

ТУРНИК-БРУСЬЯ 4 В 1 НАСТЕННЫЙ (С ПЕРЕВОРОТОМ)

ТУРНИК-БРУСЬЯ 4 В 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

TORNEOSPORT.COM



Дорогой покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением!

Турник-брусья 4 в 1 сочетает в себе современные технологии и продуманный дизайн. Занятия на этом тренажере в уютной домашней обстановке помогут вам приобрести хорошую физическую форму и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Уверены, что вам понравится заниматься спортом с TORNEO!



Внимание:

Прежде чем начать пользоваться тренажером изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет быстро настроить тренажер для занятий и использовать его правильно и безопасно. Сохраните руководство для последующих справок.



Внимание:

Настоятельно рекомендуем вам, перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное медицинское обследование, особенно если у вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно-сосудистой системы, если вы старше 35 лет, если вы курите, если у вас повышен уровень холестерина, если вы страдаете ожирением или в течение последнего года не занимались регулярно спортом.

Если во время тренировки вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, немедленно прекратите занятия.

По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к специализированному продавцу.

Содержание

1.	Правила эксплуатации тренажера	4
2.	Подготовка к эксплуатации	5
3.	Технические характеристики.....	7

1. Правила эксплуатации тренажера



Внимание:

Приобретенный вами тренажер является техническим изделием. Внимательно прочитайте нижеприведенные инструкции прежде, чем приступать к занятиям. Соблюдение указанных норм позволит вам безопасно и эффективно использовать тренажер в течение всего срока службы.

Владелец должен проинформировать всех пользователей о мерах безопасности при эксплуатации тренажера.

Транспортировка тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской или аналогичной по качеству упаковке.
2. Рекомендуем вам сохранить оригинальную упаковку в случае, если вам понадобится в дальнейшем перевозить тренажер.
3. При получении тренажера убедитесь в том, что упаковка не была нарушена во время транспортировки.
4. Транспортировка тренажера допускается только в разобранном виде.
5. При перевозке тренажера, он должен быть защищен от дождя, влажности и других атмосферных воздействий.

Общие правила эксплуатации тренажеров

1. Тренажер предназначен для тренировок только в домашних условиях. Применяйте тренажер только в соответствии с настоящим руководством.
2. Устанавливайте тренажер на ровную поверхность, оставляя не менее 0,5 м свободного пространства со всех сторон. Если тренажер имеет отверстия для вентиляции, следите, чтобы они не перекрывались при установке. Для защиты покрытия пола от повреждения можно использовать специальный коврик.
3. Тренажер предназначен для хранения и эксплуатации в комнатных условиях (температура от +10 до +35°C, относительная влажность от 5 до 80%).
4. Не храните и не эксплуатируйте тренажер в пыльных, сырых и летних помещениях, гараже или около воды. Не эксплуатируйте тренажер в местах, где происходит распыление аэрозолей или горючих газов.

5. Будьте особо внимательны, если вблизи тренажера находятся дети до 12 лет, лица с ограниченными возможностями или домашние животные.
6. Не допускайте к занятиям на тренажере лиц, вес которых превышает максимально допустимый вес пользователя, указанный в технических характеристиках.
7. Во время тренировки следите, чтобы свободно свисающие концы одежды, полотенца и проч. не задевали движущиеся части тренажера.
8. При занятиях на тренажере используйте спортивную обувь. Не тренируйтесь босиком или в обуви, подошва которой может повредить тренажер.
9. Не меняйте угол наклона тренажера подкладыванием под нее посторонних предметов.
10. Не передвигайте и не складывайте тренажер до окончания сборки.
11. Проверяйте и подтягивайте крепления узлов тренажера каждые 2 месяца. Также можно смазывать движущиеся и трущиеся узлы тренажера литиевой смазкой. При обнаружении прочих неисправностей, обратитесь в сервисную службу продавца.
12. Ничего не засовывайте внутрь тренажера. При попадании посторонних предметов внутрь попытайтесь осторожно вынуть их, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу.
13. Вмешательство в конструкцию тренажера и/или использование дополнений, не рекомендованных производителем или его авторизованным представителем, может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
14. Для чистки тренажера пользуйтесь хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Не наносите моющее средство непосредственно на тренажер. Не используйте для очистки тренажера растворители и абразивные чистящие средства.
15. Поддерживать устройство в постоянной безопасности можно путем регулярного проведения проверок на наличие повреждений и износа. При обнаружении неисправности тренажера, обратитесь в сервисную службу продавца.
16. После окончания срока службы, тренажер подлежит утилизации. Срок службы этого тренажера – 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально установленный. Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в вашей стране системами возврата и сбора для

утилизации. Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию и экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство.

Требования безопасности

- Работы по сборке, разборке и установке турника должны производить не менее 2-х человек.
- Не устанавливайте турник в помещениях с неровным и непрочным полом и стеной.
- Не допускайте присутствия детей при подъеме и закреплении турника.
- Перед эксплуатацией турника необходимо проверить:
 - целостность конструкции, наличие всех элементов турника;
 - наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;
 - устойчивость и надежность крепления турника.
- При эксплуатации, периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проверять прочность элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на основе веревок, убедиться в отсутствии перетиранья волокон.



Внимание:

Занятия детей на турнике должны проводиться под наблюдением взрослых!

Правила хранения

До установки в рабочее положение, турник хранить в упаковке предприятия — изготовителя в закрытом сухом помещении.

2. Подготовка к эксплуатации




Внимание:

Перекладина намеренно смещена от центра пластины, для корректного крепления турника к стене. Перекладина устанавливается, смещенной стороной в сторону стены!

ШАГ 1

1. Соедините боковые стойки со стяжкой, используйте болты M8x55, шайбы 8, гайки M8.
2. Наденьте резиновые ручки на рукоятки брусьев малые, вставьте в них заглушки круглые D=25. В торцы широких ручек брусьев вставьте заглушки круглые D=38.
3. В квадратные торцы боковых стоек установите заглушки квадратные 40x40.

Болт



ШАГ 2

На узел турника наденьте неопреновые ручки и установите круглые заглушки $D=25$ в торцы.


1. Смочить наружную поверхность рукоятки турника водой.
2. Смочить внутреннюю поверхность неопреновой ручки водой.
3. Интенсивными поступательно-вращательными движениями надеть неопреновую ручку на рукоятку турника.

Примечание: Если ручка застопорилась, не дойдя до нужного места, необходимо снять ручку и повторить действия, указанные в пунктах 1-3.




ШАГ 3

1. Соедините узел турника с собранным узлом боковых стоек, используйте винты $M8 \times 80$, шайбы 8, гайки $M8$.
2. Установите подлокотники на боковые стойки с помощью винтов $M8 \times 55$.



Линейка для замера болтов и винтов




ШАГ 4

1. Установите спинку на перекладину стяжки с помощью двухлапковых скоб и саморезов.
2. Наденьте на все болтовые соединения декоративные колпачки.



ШАГ 5

1. На заранее выбранном участке стены наметьте места под отверстия в стене под дюбеля, просверлите отверстия по намеченным местам. Вставьте дюбеля в отверстия в стене.
2. Установите крепежные скобы с помощью шурупов.
3. Окончательно убедитесь в правильности сборки турника и надежности соединения.



**Внимание:**

Установка турника-брусьев производится только на ровную стену!

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

КОМПЛЕКС соответствует техническим условиям ТУ 9619–001–80652780–2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «_____» _____ 202__ г.

Дата проверки «_____» _____ 202__ г. Клеймо ОТК

3. Технические характеристики

Вылет турника	440 мм
Ширина турника	975 мм
Вылет брусьев	810 мм
Ширина брусьев	550 мм
Гарантийный срок эксплуатации турника	2 года

**Гарантия не распространяется на изделия:**

- поврежденные при транспортировке покупателем;
- для которых не соблюдены правила сборки, эксплуатации и хранения, изложенные в настоящем руководстве;
- не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приемке ОТК.

Дополнительная информация

Торговая марка: TORNEO

Модель: турник-брусья 4 в 1

Дата производства (месяц, год) указана на изделии.

Сделано в России

Импортер и Уполномоченная изготовителем организация ООО Спортмастер

Юр. адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, корпус 2, ком. 102

Справочная служба: 8495 777–777–1

Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки)

Данный товар реализуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, дизайн, функциональные возможности изделий, в том числе в техническое и программное обеспечение, без предварительного уведомления потребителей.