



NORDWAY

nordway.com



**MAXIMUM
WEIGHT 50 KG**



**FOR KIDS OF
4 YEARS AND UP**



**HEIGHT
90-140 CM**

EN FOLDING SKI SCOOTER

- Stable and durable riding deck
- Lightweight. Composition: aluminum, plastic, steel
- The scooter is easily unfolded without any tools
- Kid's height shall not exceed 140 cm
- Maximum weight: 50 kg
- Age 4+

ATTENTION!

Shall be used only under the direct supervision of an adult.
Wear safety equipment when using!
Avoid excess load and sharp bumps.
Not recommended to kids under 3 years.
Save the package with information.

RU САМОКАТ НА ЛЫЖАХ СКЛАДНОЙ

- Стабильная и прочная платформа для катания
- Лёгкий вес. Материал: алюминий, пластик, сталь
- Самокат быстро складывается без применения инструментов
- Рост ребенка до 140 см
- Максимальная нагрузка 50 кг
- Возраст 4+

ВНИМАНИЕ!

Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых.
При использовании необходимо надеть защитное снаряжение!
Не допускать перегруз изделия, наезд на препятствия.
Не рекомендуется детям до 3 лет.
Упаковку с информацией сохранять.

Unfolding guide / Схема раскладывания

1



Loosen the clamp of folding mechanism.
Ослабьте зажим складного механизма.

2




Pull the plastic lever and set the steering column in the upright position. Lock the clamp.
Потяните пластиковый рычаг, установите рулевую стойку в вертикальное положение. Затяните зажим.

3



Open the quick release clamp. Slide the steering column to the desired position. Lock the quick release clamp.
Освободите эксцентриковый зажим. Вытащите рулевую стойку до требуемой позиции. Затяните эксцентриковый зажим.


4



Insert the handlebars into the holes in the steering column. The locking buttons will automatically secure the handlebars when reaching the desired position.
Вставьте ручки в соответствующие отверстия в рулевой стойке. Фиксаторы сработают в нужной позиции.

Folding guide / Схема складывания

1



Press the locking buttons to remove the handlebars from the steering column.
Нажмите фиксаторы и вытащите ручки из рулевой стойки.

2



Open the quick release clamp and press the locking button. Slide the steering column to the full-down position.
Освободите эксцентриковый зажим и нажмите фиксатор. Задвиньте рулевую стойку в крайнее нижнее положение.

3



Loosen the clamp of folding mechanism. Pull up the plastic lever. Set the steering column into the level position.
Ослабьте зажим складного механизма. Потяните пластиковый рычаг вверх. Установите рулевую стойку в горизонтальное положение.

4



Lock the clamp.
Затяните зажим.