



Инструкция по установке палатки Kailas DRAGONFLY KT320020, KT310004


1. Достаньте стойки из упаковки и соедините секции стоек. Перед установкой убедитесь, что все секции полностью соединены. В противном случае соединения могут сломаться.




2. Разверните тент, проденьте длинную стойку через рукав для дуг (см. рисунок ниже) и вставьте конец стойки в металлическое кольцо в нижней части тента (тамбур), чтобы стойка встала вертикально полукругом. Достаньте из сумки 10 колышков, проденьте их через все светоотражающие оттяжки палатки, втыкая их в землю, чтобы закрепить палатку.



Втыкайте колышки в землю под углом 45-60 градусов для лучшей устойчивости.



3. Прикрепите внутреннюю палатку к тенту, отрегулируйте баланс в 4 углах, отрегулируйте оттяжки тента колышками. Примечание: на момент продажи внутренняя палатка и Соединены между собой.



4. Использование фиксатора оттяжек:

Хорошо растянув палатку, можно повысить ветрозащиту и устойчивость. Воткните колышек в землю, зацепите за него оттяжку и потяните вверх пластиковый ползунок (фиксатор оттяжки), чтобы натянуть оттяжку. См. рисунок ниже.

Семь шагов использования фиксатора оттяжек



Держите окошки для вентиляции открытыми



Петля для подвешивания фонаря



Закрывайте вентиляционные окошки во время дождя



Внутренний карман

