



1. Надежно прикрепите трос буксира к передней части санок, используя крепежные отверстия или завязав крепкий узел;
2. Возьмитесь за ручку буксира или конец троса, слегка натяните его и плавно начните движение, чтобы санки двигались равномерно;
3. Двигайтесь с умеренной скоростью, избегая резких рывков, особенно на неровных участках;
4. Выбирайте маршрут без крутых склонов, льда и опасных препятствий, чтобы санки оставались устойчивыми;
5. Если на санках ребенок, убедитесь, что он держится крепко и периодически проверяйте его положение.